




Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 1 год. Максимально допустимая нагрузка - 120 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих*:



- | | | |
|--|--|------------------|
| ☐ 1 база | ☐ 6 винтов М6х20 | } Пружинный блок |
| ☐ 5 роликов | ☐ 1 шайба стопорная | |
| ☐ 1 поворот. -подъем. мех-м (далее ППМ) | ☐ 1 ось | |
| ☐ 1 оболочка ППМ с кольцом | ☐ 1 стакан | |
| ☐ 1 сиденье с механизмом | ☐ 1 пружина | |
| ☐ 2 подлокотника | ☐ 1 рукоятка Б | |
| ☐ 1 спинка с направляющей | ☐ 1 шайба | |

* - внешний вид и комплектация, показанные в инструкции, могут незначительно отличаться для разных исполнений изделия.

Сборка

1. На сиденье как указано на рисунке - В выкрутить против часовой стрелки рукоятку Б и разобрать пружинный блок. Вытащить стопорное кольцо с оси. Вытащить ось из кронштейна.
2. Установить спинку с направляющей на сиденье, продев через отверстие в направляющей на винт сиденья. Соединить направляющую спинки с механизмом сиденья, продев ось через два отверстия в кронштейне механизма и отверстия направляющей. Зафиксировать стопорным кольцом. Собрать пружинный блок закрутив рукоятку Б по часовой стрелке (см. рисунок Д).
3. Вставить ролики в базу.
4. Снять кольцо с оболочки ППМ.
5. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
6. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
7. Вставить ППМ в базу до упора.
8. Прикрепить к сиденью подлокотники при помощи винтов М6х20.
9. Установить собранное сиденье на поворот. подъем. мех-м.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - привстать со стула и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя на стуле потянуть А вверх. Регулировка жесткости наклона спинки - рукоятка Б. Для увеличения жесткости наклона спинки рукоятку Б повернуть по часовой стрелке, для уменьшения жесткости повернуть рукоятку Б против часовой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соот.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.